



Herausgeber:

Solare Datensysteme GmbH  
Fuhrmannstr. 9  
72351 Geislingen-Binsdorf  
Deutschland

Tel. +49 (0)7428 / 9418-200

Fax +49 (0)7428 / 9418-280

E-Mail: [info@solar-log.com](mailto:info@solar-log.com)

Technischer Support:

Endkunden und nicht geschulte Installateure

Tel.: 0900 1737564\*

Installationsprobleme bei geschulten Installateure und Solar-Log™ Partnern

Tel.: +49 7428 9418-660

Service und Planungsanfragen

Tel.: +49 7428 9418-660

Internationaler Support für Länder ohne Länderpartner

Tel.: +49 7428 9418-640

E-Mail: [support@solar-log.com](mailto:support@solar-log.com)

\*0,59 Euro je angefangene Minute für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

# 1 Checkliste Wechselrichter-Erkennung

---

- Bei Easy-Installation überprüfen (anhand der Wechselrichter-Datenbank über solar-log.com) ob der Wechselrichter Easy-Installation unterstützt.
- Solar-Log™ auf neueste Firmware prüfen und updaten.
- Wechselrichter auf neueste Firmware prüfen.
- Bei selbstkonfektioniertem Kabel PIN-Belegung gemäß Wechselrichter-Anschluss-Handbuch überprüfen.
- Wechselrichter auf benötigte Schnittstelle gemäß Anleitung zum Wechselrichter überprüfen.
- Kabellänge zwischen Solar-Log™ und Wechselrichter, aufgrund Erkennungs- und Übertragungsprobleme, prüfen (max. 600m).
- Hochwertiges Kabel (Bspw.: Cat7-Kabel), hinsichtlich Erkennungs-Probleme, verwenden.
- Verkabelung zum Solar-Log™ gemäß Wechselrichter-Anschluss-Handbuch überprüfen.
- Terminierung des letzten Wechselrichters, gemäß Anleitung zum Wechselrichter, kontrollieren.
- Adressierung der Wechselrichter, gemäß Anleitung zum Wechselrichter, prüfen.
- Wechselrichter zu Wechselrichter Verkabelung, gemäß Anleitung zum Wechselrichter, prüfen.
- Solar-Log™ und Wechselrichter auf Uhrzeit und Datum überprüfen.
- Wechselrichter auf Landessprache kontrollieren.
- Falls Zubehör vorhanden (bspw.: Sensorbox oder SO-Zähler) gemäß Installationshandbuch anschließen.
- Wechselrichter-Erkennung am Solar-Log™ ohne Unterbrechung bis zum selbständigen Ende durchlaufen lassen.
- Kontrollieren ob Wechselrichter-Erkennung korrekt abgeschlossen hat (Seriennummer/ID der Wechselrichter und Anzahl).



## Wichtiger Hinweis!

Um eine erfolgreiche Wechselrichter-Erkennung durchführen zu können, müssen die Wechselrichter unbedingt ins Netz einspeisen.

Solare Datensysteme GmbH  
Fuhrmannstraße 9  
72351 Geislingen-Binsdorf  
Germany  
Fon: +49(0) 7428-9418-200  
Fax: +49(0) 7428-9418-280  
info@solar-log.com  
www.solar-log.com  
www.solarlog-WEB.com  
Hotline: +49(0) 7428-9418-660

Das Urheberrecht dieser Anleitung verbleibt beim Hersteller. Kein Teil dieser Anleitung darf in irgendeiner Form ohne die schriftliche Genehmigung der Solare Datensysteme GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.  
Änderungen vorbehalten.  
Zuwiderhandlungen, die den o. g. Angaben widersprechen, verpflichten zu Schadensersatz.  
Alle in dieser Anleitung genannten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Hersteller und hiermit anerkannt.

